

Het updaten van de Adimo door middel van de OTA (On The Air) software:

LET OP. De afstandsbediening werkt niet tijdens dit proces. Om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te gaan dient u de pijltjes toetsen aan de voorzijde van de ontvanger te gebruiken.

De gebruiker dient de volgende stappen te volgen:

- Indien de Adimo aanstaat dient u de ontvanger eerst uit te zetten d.m.v. de aan/uit schakelaar op de achterzijde van de Adimo ontvanger.
- Toets nu de <menu> toets in (7) aan de voorzijde v/d ontvanger en houdt deze toets vast. **(voor de Adimo Jive houd u pijltje omhoog-toets ingedrukt)**
- Zet de ontvanger aan d.m.v. de aan/uit toets aan de achterzijde en blijf de <menu> toets(7) vast houden. **(voor de Jive stekker in het stopcontact)**
- De ontvanger start op en komt in een download scherm terecht.
- In dit download scherm dient u d.m.v. de toetsen op de ontvanger de juiste gegevens in te voeren zoals frequentie, polarisaty (hor/ver), bitrate enz. dit doet u d.m.v. de links (3) en rechts (5) om de cursor te bewegen en met de toetsen omhoog (4) en omlaag (6) kunt u de waarde veranderen. De waarden zijn als volgt:
  - Frequentie: 12604
  - LNB Freq.: 10600
  - DisEqc: None
  - Pol.: H
  - Symbol Rate: 22000
  - LNB Power: On
  - Tone Burst: On
  - PID: 1282
- Hierna kiest u de optie [Confirm] en toets op <ok>(2) op de voorzijde van de Adimo.
- De ontvanger gaat nu op zoek naar de nieuwste firmware en zodra hij deze gevonden heeft zal hij deze automatisch installeren.

Voor eventuele vragen kunt u kijken op [www.baasopeigenbuis.tv](http://www.baasopeigenbuis.tv) en kunt u bellen met (nl) 0900-2665758 en (België) 0900-40888.

