

Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.



Thomson TS4H

1. Druk op de MENU-toets van de afstandsbediening.
2. Selecteer **optie 5** "Kanalen installeren".



3. Selecteer vervolgens **optie 6** "Snel kanalen installeren".



4. De ontvanger geeft nu de melding "Complete lijst van kanalen kan gewijzigd worden". Druk op de OK-toets van de afstandsbediening.
5. Druk op de OK-toets om het inladen van kanalen te starten.



6. Als de ontvanger klaar is met het inladen van de zenders, ziet u de nieuwe zenderlijst op het scherm. Kies een zender en druk op OK

5.1

LIJST VAN KANALEN

één	1
Ketnet/Canvas	2
VTM	3
VT4	4
2BE	5
VIJFIV	6
Vitaya	7
JIM	8
KANAAL Z	9
...	



OK DIT KANAAL BEKIJKEN

A TERUG NAAR VORIGE SCHERM