



Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

EMU-BOX U-box 100XCI

Stap 1 - Druk op de Menu-toets op uw afstandsbediening.

Stap 2 - Gebruik de onderste pijltjestoets (kanaal -) en kies "Fast scan".

Stap 3 - Druk op OK.

Stap 4 - Voer de pincode in (standaard: 0000).

Stap 5 - Onder de optie Provider(4) maakt u uw keuze tussen TV Vlaanderen of CanalDigitaal.

Stap 6 - Start nu het zoeken met de OK toets en wacht rustig af tot het zoeken is voltooid en sla de zenders op.