



## Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

### **Homecast S 3002ci**

1. Druk op de MENU-toets van de afstandsbediening.
2. Selecteer de optie "Fast scan" en druk op de OK-toets van de afstandsbediening.
3. De ontvanger vraagt nu om de pincode (standaard is deze "0000").
4. Selecteer "TV VLAANDEREN" of "CanalDigitaal" en druk vervolgens op de OK-toets van de afstandsbediening.
5. Als de ontvanger klaar is met het inladen van de zenders, wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan. Druk op de OK-toets om de nieuwe zenderlijst op te slaan.
6. Druk tot slot op de MENU-toets om het menu te verlaten.