



Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

König SDCR10, König SDCIR20, SAB Cisk en SAB Cisk PVR

SOFTWARE PROGRAMMEREN

Het programmeren van nieuwe software in de König SDCR10, SDCIR20, SAB Cisk en SAB Cisk PVR doet u als volgt:

1. Haal de stekker van de ontvanger uit de wandcontactdoos.
2. Verbind de computer en de satellietontvanger met een seriële f/f nulmodemkabel (CABLE-138).
3. Start het programma "König Updater".
4. Selecteer: "Program Update".
5. Selecteer: "File -> Open" en kies het bestand "x.wsw".
6. Druk op "update".
7. Steek de stekker van de ontvanger in de wandcontactdoos.
8. Het programma begint met updaten.
9. Als het programma 100% bereikt heeft wordt de ontvanger zelf geprogrammeerd.
10. Haal de stekker NOG NIET uit de stekkerblok/wandcontactdoos
11. Als het updaten voltooid is dan geeft het programma dat aan en er verschijnt een 8 in het venster van de ontvanger.
12. Haal de stekker weer uit de stekkerblok/wandcontactdoos.
13. De ontvanger is nu geprogrammeerd.

GEbruik FASTSCAN FUNCTIE

(voor de modellen SDCR10 en SDCIR20, software datum september 2007)

1. Herstel fabrieksinstellingen in het installatiemenu.
2. Kies na het instellen van de taal de optie hoofdmenu en dan in het installatiemenu "Fastscan". Kies hier voor TV Vlaanderen of Canal Digitaal voor de Vlaamse of Nederlandse kanalenlijst.
3. Ga na het inlezen opnieuw naar het installatiemenu en kies "Kanalen Zoeken".
4. Astra1 selecteren, Disecq op 1.0, Committed op 1.
5. Opslaan met ROOD.
6. Astra3 selecteren, Disecq op 1.0, Committed op 2.
7. Opslaan met ROOD.

De ontvanger werkt nu met de Duo LNB en schakelt correct tussen 19.2° en 23.5° en met Fastscan.

LET OP: Voor het opnieuw inlezen van de Fastscan-zenderlijst moet deze procedure herhaald worden!