



## Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

### **Lemon 070PVR**

Stap 1 - Druk op de MENU-toets van de afstandsbediening.

Stap 2 - Selecteer de optie "Media manager" en druk op de OK-toets van de afstandsbediening.

Stap 3 - Selecteer optie 2 "Hoofd TV Lijst" en druk op de OK-toets.

Stap 4 - Druk éénmaal op de groene toets van de afstandsbediening om de kanalenlijst te wissen. Druk daarna éénmaal op de EXIT-toets.

Stap 5 - Druk nu op de groene toets om de wijzigingen op te slaan

Stap 6 - Selecteer optie 3 "Hoofd Radio Lijst" en druk op de OK-toets.

Stap 7 - Druk éénmaal op de groene toets van de afstandsbediening om de kanalenlijst te wissen. Druk daarna éénmaal op de EXIT-toets.

Stap 8 - Druk nu op de groene toets om de wijzigingen op te slaan

Stap 9 - Druk nu tweemaal op de MENU-toets van de afstandsbediening.

Stap 10 - Selecteer de optie "Instellingen" en druk op de OK-toets.

Stap 11 - Selecteer optie 6 "Kanalen zoeken" en druk op de OK-toets.

Stap 12 - Selecteer optie 2 "Geavanceerd zoeken" en druk op de OK-toets

Stap 13 - Druk op de gele toets om de fastscan uit te voeren. (indien deze optie niet beschikbaar is, voer dan een volledige fabrieksreset uit)

Stap 14 - Na ca. 20 seconden zijn de zenders geladen. Druk op de groene toets om de nieuwe zenders op te slaan.

Stap 15 - Druk nu 5 maal op de EXIT-toets om het menu weer te verlaten.