



Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

Maxdigital 220S

1. Druk op de Menu-toets op uw afstandsbediening.
2. Gebruik de rechtse pijltjestoets (volume +) en kies "Installatie".
3. Gebruik de onderste pijltjestoets (kanaal -) en kies "Kanaal zoeken"
4. Druk op OK.
5. Voer de pincode in (standaard: 0000).
6. Onder de optie scanmode(2) selecteert u "fast scan"
7. Onder de optie Provider(4) maakt u uw keuze tussen TV Vlaanderen of CanalDigitaal.
8. Start nu het zoeken met de rode toets en wacht rustig af tot het zoeken is voltooid.