



Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

Philips DSR 7005 (niet gecertificeerd door TV VLAANDEREN)

1. Druk op de MENU-toets van de afstandsbediening.
2. Selecteer de optie "Instellingen" en druk op de OK-toets van de afstandsbediening.
3. Selecteer de optie "Kanalen zoeken" en druk op de OK-toets.
4. Selecteer de optie "Zoek per satelliet" en druk op de OK-toets.
5. Selecteer bij "Kanalen" de optie "Alles" en bij "Satelliet" enkel de optie "Astra".
6. Druk vervolgens op de rode toets van de afstandsbediening om te starten met het inladen van de zenders.
7. Druk op de groene toets van de afstandsbediening wanneer de ontvanger klaar is met inladen om de zenderlijst op te slaan.
8. Druk tot slot op de EXIT-toets tot u uit het menu bent.