



## Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

### **Technomate 1000-, 5000- en 6000-serie ontvangers**

Zorg er voor dat uw Technomate-ontvanger is voorzien van de nieuwste software. U kunt deze software handmatig updaten. Komt u er zelf niet uit, raadpleeg dan uw TV Vlaanderen of CanalDigitaal dealer voor advies of hulp.

Op de website van Technomate vindt u **de nieuwste software voor uw Technomate-ontvanger**: [http://www.technomate.com/software\\_updates.php](http://www.technomate.com/software_updates.php)

Download de instructies voor het **installeren van de software op een Technomate-ontvanger**: <http://www.canaldigitaal.nl/web/2008/frequentiewijziging/software-update-technomate.pdf>

### **Update-instructies voor het opnieuw inladen van de zenderlijst op de Technomate 1000D / 1000D+ / 1000CI / 1500CI+ / 1600-2CI**

Stap 1 - Druk op de MENU-toets.

Stap 2 - Ga naar INSTALLATIE. Selecteer vervolgens aan de rechterkant FAST SCAN.

Stap 3 - Selecteer TV Vlaanderen of CanalDigitaal de linker- of rechterpijltoets op de afstandsbediening.

Stap 4 - Druk nu op ZOEKEN (rode toets).

Stap 5 - De nieuwe zenderlijst wordt automatisch opgeslagen en u verlaat automatisch het menu.

Stap 6 - De zenders staan vooraan de zenderlijst op ASTRA.