



## Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

### **Topfield TF4010 PVR / TF5510 PVR**

- 1.) Druk op de MENU-toets.
- 2.) Kies INSTALLATIE en druk op de OK-toets.
- 3.) Kies ZENDERS ZOEKEN en druk op de OK-toets.
- 4.) Kies ZOEKMODUS.
- 5.) Verander AUTOMATISCH naar FASTSCAN.
- 6.) Kies vervolgens "TV Vlaanderen" of "CanalDigitaal".
- 7.) Kies SELECTEER TUNER: TUNER 1.
- 8.) Kies ZOEKEN STARTEN en druk op de OK-toets. De volledige, nieuwe zenderlijst wordt ingeladen. Druk op de OK-toets wanneer het inladen is afgerond.
- 9.) Kies INSTALLATIE en ga naar KANALEN KOPIEREN.
- 10.) Kies Kopiëren TUNER 1 naar TUNER 2 en druk OK
- 11.) Druk 2x op de MENU-toets om het menu te verlaten.